

## NOTICE D'ASSEMBLAGE DU SPIRIT OF ST. LOUIS

Réf.: T4323 / T4323F

#### **SPECIFICATIONS**

Envergure : 1000mm Longueur : 675mm Surface alaire : 14,6dm²

Poids: 470g

Moteur: Super 370 avec réducteur 2,67:1 fourni

#### **GARANTIE**

Ce kit est garanti sans défaut de matière ou de fabrication à la date de l'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages d'usage ni les modifications. La garantie couvre exclusivement le produit lui-même et est limitée à la valeur d'origine du kit. Le fait pour l'utilisateur d'assembler les éléments de ce kit implique l'acceptation de la responsabilité de tous dommages pouvant être causés par le produit tel qu'il aura été achevé. Dans le cas où l'acheteur n'accepterait pas cette responsabilité, il peut rapporter le produit neuf et inutilisé à son détaillant pour en obtenir le remboursement.

## **NOTIFICATION: ACCOMPAGNEMENT D'UN ADULTE REQUIS**

Cet avion n'est pas un jouet. Le montage et le pilotage de ce produit nécessitent la supervision d'un adulte. Veuillez lire la totalité de ce manuel pour vous familiariser avec le montage et le pilotage de cet avion. Avant de commencer le montage, vérifiez que l'ensemble des pièces détachées fournies dans ce kit corresponde à la liste descriptive de la notice et aux photos afin de vous assurer qu'aucune pièce ne soit manquante ou endommagée. Veuillez contacter Model Racing Car pour tout renseignement.

## Page 2 INTRODUCTION

Félicitation pour l'achat de notre fameux Parkflyer, le célèbre Spirit of St Louis piloté avec succès par Charles Lindbergh pour le premier vol en solitaire sans escale au dessus de l'océan atlantique. Au matin du 20 Mai 1927, il finit un périple de 5800km en 33h30 de Roosevelt, Long Island, New York, jusqu'à Le Bourget, aérodrome aux portes de Paris en France. Thunder Tiger et Model Racing Car sont fiers de présenter le Silver Ryan, monoplan à haubans qui symbolise ce premier vol transatlantique en solitaire sans escale pour tous les passionnés de modélisme autour du globe. Maintenant chaque pilote pourra faire voler cet avion de légende sur tous les terrains d'aéromodélisme.

## **ATTENSION**

Avant de commencer l'assemblage lire complètement les instructions de montage pour faire faire une idée de l'avancement des étapes et des procédures d'assemblage. En suivant attentivement ces instructions, et en vous referant aux photos, l'assemblage et le montage de votre avion sera plaisant et gratifiant. Le résultat sera une belle construction, facile à assembler et dont vous serrez fier.

#### TABLE DES MATIERES

Introduction	2	Servo, variateur, récepteur et batterie	9
Notes préliminaires	3	Installation du capot	10
Autres éléments requis	3	Equilibrage	11
Outils et équipement nécessaires	3	Opérations de vérifications	12
Pièces détachées dessinées	4	Autocollants	13

Assemblage de l'aile	5	Vol	17
Assemblage du fuselage	6	Mouvements radio	19
Assemblage du train d'atterrissage	7	Réparation	20
Assemblage de la queue	8		

## Page 3

#### NOTES PRELIMINAIRES

- 1. Veuillez assembler votre modèle réduit en suivant attentivement ces instructions. Ne tentez pas de modifier votre Spirit of St Louis car cela pourrait diminuer ses performances de vol.
- 2. Pour la version Prêt à voler (Super Combo), certaines étapes d'assemblage sont déjà réalisées en usine. Nous vous recommandons de lire le manuel pour vous familiariser avec l'ensemble de l'avion et de sauter les étapes où les pièces sont déjà assemblées.
- 3. Avant de commencer, veuillez vérifier entièrement le contenu de ce kit avec la liste des pièces détachées afin d'être sûr qu'aucune pièce ne manque ou soit endommagée. Cela vous aidera à vous familiariser avec chaque composant de votre Spirit of St Louis.
- 4. Si des pièces détachées sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter immédiatement votre détaillant pour qu'il puisse effectuer un remplacement. Note : Si vous avez déjà commencé la construction de l'avion, votre détaillant n'acceptera pas le retour du kit.

Nous avons beaucoup travaillé pour faire en sorte que ce modèle soit, autant que possible, facile à assembler tout en conservant nos exigences de qualité élevées. Le montage de ce modèle est très important et déterminera les capacités finales de vol de votre Spirit of St Louis. Par conséquent soyez très attentif et suivez scrupuleusement la procédure de montage.

## **AUTRES ELEMENTS REQUIS**

**Radio:** Vous aurez besoin pour votre Spirit of St.Louis d'une radiocommande 3 voies avec 2 micro-servos (radio HITEC RANGER 3 SKY Micro Pack Ref. 44.004).

Variateur électronique: Le RC 815-4 avec système BEC est conçu pour contrôler le moteur de votre Spirit of St Louis sans utiliser une batterie auxiliaire pour alimenter la réception. Le système BEC (Circuit Eliminateur de Batterie de réception) de ce variateur coupera automatiquement l'énergie au moteur lorsque la batterie atteindra un certain niveau de décharge et permettra ainsi au système radio de fonctionner pendant environ 10 minutes pour vous permettre d'atterrir en toute sécurité.

Batterie: Nous recommandons l'utilisation de batterie 7 éléments AAA Ni-MH 8,4V 600mAh.

**Chargeur :** Vous aurez besoin d'un chargeur rapide pour charger la batterie de propulsion. Nous recommandons notre chargeur économique HITEC CG-340 Ref. 44.340.

La version Super Combo contient déjà une radiocommande 3 voies, un variateur ESC-10, une Batterie et un Chargeur rapide.

#### MATERIEL NECESSAIRE

Colles: Epoxy 5 et 30 minutes et cyanoacrylate R/C BOND.

Outils: Couteau de modéliste (PROEDGE Réf. 3.12010), ruban adhésif, papier abrasif (150), règle, équerre, tournevis, perceuse et mèches, feutre, ciseaux, pince à bec, petits tournevis.

#### Page 4

#### PIECES DETACHEES

Ouvrez la boîte et vérifiez que vous avez toutes les pièces détachées dessinées ci-dessous. Si un élément est manquant, veuillez contacter votre revendeur.

## Page 5

#### ASSEMBLAGE DE L'AILE

1. Prenez l'aile principale et les supports de haubans.

Ĺ

- 2. Mélangez la colle époxy 5min fournie pour coller les supports de haubans. Vérifiez le sens des supports de hauban (voir la photo de l'étape suivante) et assurez-vous qu »ils soient bien tangents à la surface de l'aile. Astuce : mélangez un volume équivalent de composant A et B sur un carton puis mélangez avec un bâtonnet. Cette colle époxy vous permet après son mélange 3min de travail pour effectuer les collages.
- 3. Ci-dessus, un support de hauban collé dans l'aile.
- 4. Identifiez l'embout de hauban et la chape puis vissez la chape jusqu'à laisser 3 mm entre l'embout de hauban et la chape (voir photo).
- 5. Trouvez les composants de hauban A, B, C, D; les éléments de jonction de haubans a et b, et les embouts de haubans. Assemblez-les comme indiqué sur la photo.
- 6. Collez tous les composants de haubans préparés en étape 5. Voir le résultat final en image.

#### Page 6

- 7. Trouvez la cloison pare-feu et son renfort ainsi que le couple en U et le support d'aile avant. Collez ces pièces à la cyano comme indiqué sur la photo.
- 8. Faites un montage à blanc du support d'aile arrière ainsi que du support d'aile avant assemblés et collés en étape 7 dans la partie supérieure du fuselage. Puis collez-les en place avec de la colle époxy.
- 9. Repérez le support de tringlerie présenté en image.
- 10. Collez le support de tringlerie dans la partie haute du fuselage et passez les tringleries. Veillez à respecter l'orientation des trous. Par rapport à la photo, la tringlerie de gauche étant celle de la profondeur et celle de droite la direction.
- 11. Vissez les chapes au bout des tringleries pour éviter qu'elles ne glissent.
- 12. Collez le support de servo et la cloison pare-feu dans la partie basse du fuselage, puis collez la partie haute et la partie basse du fuselage ensemble. Rappel, la colle époxy 5min vous permet un temps de travail de 3min après le mélange.

### Page 7

#### ASSEMBLAGE DU TRAIN D'ATTERRISSAGE

- 13. Collez le patin de queue en place à l'arrière du fuselage.
- 14. Collez le compartiment batterie ainsi que le support de train d'atterrissage dans le fuselage.
- 15. Installez le support d'habillage de roue sur le train d'atterrissage.
- 16. Prenez le circlip, les flasques de jantes et le pneu comme le montre la photo. Installez la jante présentée à gauche sur la photo (avec le trou) puis encliqueter le circlip. Emboîtez la seconde demi-jante dans la première et collez le pneu à la cyanoacrylate. Vérifiez que la roue tourne librement.
- 17. Montez l'autre roue comme précédemment dans l'étape 16.
- 18. Collez l'habillage de train sur le support de roue en U comme indiqué sur la photo.

#### Page 8

- 19. Insérez l'habillage de roue dans son support, effectuez l'opération pour les 2 roues.
- 20. Encliquetez le train d'atterrissage dans son support puis bloquez-le à l'aide de la bride du train d'atterrissage.

### ASSEMBLAGE DE LA QUEUE

- 21. Trouvez le guignol et sa plaque de fixation puis encliquetez le guignol comme indiqué sur la photo. Remarque : ne pressez pas trop fortement mais plutôt doucement sur toute la surface de contact devant comme derrière la queue.
- 22. Montez à blanc la jonction de la gouverne de profondeur puis collez-la fermement en place. Notez que l'opération sera plus facile à réaliser avec les gouvernes pliées en glissant la jonction.
- 23. Collez le stabilisateur et la dérive comme indiqué sur la photo et utilisez le guide pour vérifier que les 2 pièces sont bien perpendiculaires l'une a l'autre.
- 24. Tout d'abord, encliquetez la chape dans la jonction de gouverne de profondeur. Collez ensuite le

stabilisateur et la dérive au fuselage. Une fois la colle sèche, encliquetez l'autre chape sur le guignol de gouverne de direction.

## Page 9

com

mrcmodelisme

nternet

В 1-

du

provonant

ice

#### INSTALLATION DES SERVOS, DU VARIATEUR, DU RECEPTEUR ET DE LA BATTERIE

- 25. Fixez les bloc moteur/réducteur avec 2 vis auto taraudeuses 3x20mm. Passez les fils du moteur à travers la cloison pare-feu à l'intérieur du fuselage.
- 26. Installez les œillets et les patins en caoutchouc sur les servos puis fixez-les sur la platine radio avec les vis a bois fournies. Connectez les fils des servos au récepteur et allumez la radio. Emboîtez les tringleries dans les palonniers de servos. Fixez les palonniers une fois les servos au neutre.
- 27. Installez l'interrupteur du variateur électronique. Veillez à ne pas trop serrer les vis ce qui entraînerait une dégradation du polystyrène du fuselage.
- 28. Utilisez de l'adhésif double face pour fixer le variateur et le récepteur dans le fuselage. Connectez les câbles du variateur et des servos sur le récepteur. Normalement, le fil du variateur est branché sur la voie 3. Les fils des servos sont branchés sur la voie 1 (gouverne de direction) et la voie 2 (gouverne de profondeur).
- 29. Trouvez la mousse et coupez-en un morceau afin de maintenir la batterie en place. Par habitude, on place la mousse du côté de la queue comme indiqué sur la photo.
- 30. Vous aurez besoin d'arquer le cache batterie pour l'installer et le soulever en son centre avec un doigt pour l'ôter. Notez que les aérations de la trappe sont orientées vers la queue.

#### Page 10

#### INSTALLATION DU CAPOT

- 31. Collez les supports de capot en place, effectuez la même opération de l'autre coté du fuselage.
- 32. Collez le support de haubans au fuselage comme indiqué sur la photo. Répétez la même opération pour collez les 5 autres supports.
- 33. Découpez soigneusement le capot selon les traits de moulage, puis appliquez les autocollants sur le capot (referez-vous aux pages 13, 14, 15, 16 pour les détails), faites de même pour le logo Spirit of St Louis. Collez ensuite le capot et le faux moteur en place comme indiqué sur la photo.
- 34. Installez l'hélice et son cône. Il est important de fixer l'hélice fermement avec l'écrou d'hélice. Faites toujours très attention au moteur et à l'hélice quand elle tourne car vous pouvez vous blesser gravement. Si vous etes débutant, lisez attentivement le manuel de la radiocommande et du variateur pour comprendre comment régler et contrôler le moteur.
- 35. Fixez le capot avec les 2 vis auto taraudeuses 2x8 mm. Note : Ces 2 vis doivent êtres visées dans les supports de capot montés et collés en étape 31.

#### Page 11

- 36. Vissez doucement l'aile avec les 3 vis 3x20 mm. Remarque : la plaque de fixation se trouve sous l'assise de l'aile. Ne vissez pas trop fort lorsque vous fixez l'aile.
- 37. Fixez les haubans à l'aile principale et au fuselage avec les 10 vis 2x8 mm.
- 38. Encliquetez les supports de roue comme indiqué.
- 39. Félicitations, vous êtes maintenant prêt à voler. Vérifiez l'équilibrage et les commandes radio avant votre premier vol.

#### **EQUILIBRAGE**

Il est important d'équilibrer correctement l'avion avant de voler. Le centre de gravité de votre Spirit of Saint Louis se trouve à 4 cm derrière le bord d'attaque. Si besoin est, déplacez le récepteur et le variateur pour obtenir un centre de gravité correct. Pour être équilibré, l'avion doit se tenir horizontal lorsque vous le maintenez du bout de vos index sous l'aile au niveau du centre de gravité.

#### Page 12

#### OPERATIONS DE VERIFICATION

- Installez huit batteries ou piles de type AA dans l'émetteur, référez-vous au manuel d'instruction de votre radiocommande.
- Regardez l'illustration pour vous familiariser avec les composants électroniques embarqués. La description de ces éléments est la suivante :
  - Variateur : Cet élément contrôle l'énergie fournie au moteur. Il coupera l'énergie au moteur lorsque la tension de la batterie commencera à baisser.
  - Récepteur : Il reçoit les commandes radio de l'émetteur et les envoie aux servos qui convertissent les commandes en mouvements. En pivotant, ils dirigent la direction et la profondeur.
  - Batterie Ni-MH : Pack de piles rechargeables qui alimentent en énergie le moteur et le système radio.
  - Bloc moteur : Il contient un moteur électrique, une transmission sur pignons et une hélice permettant de propulser l'avion.
- 3. Allumez l'émetteur puis le récepteur et référez-vous aux illustrations de la page 13. (Allumez toujours l'émetteur en premier puis le récepteur et éteignez le récepteur en premier puis l'émetteur).
  - Déplacez le manche de droite à droite et assurez-vous que la gouverne de direction pivote vers la droite.
  - Déplacez le manche de droite à gauche et assurez-vous que la gouverne de direction pivote vers la gauche.
  - Déplacez le manche de gauche vers le haut et assurez-vous que la gouverne de profondeur pivote vers le bas.
  - Déplacez le manche de gauche vers le bas et assurez-vous que la gouverne de profondeur pivote vers le haut.
  - Vérifiez que l'hélice tourne correctement et assurez-vous que la dérive et le stabilisateur soient en position neutre (gouvernes alignées avec les empennages) lorsque le manche et le niveau des trims est au centre.
- 4. Tenez l'avion et mettez les gaz. Le moteur devrait se mettre à fonctionner. Assurez-vous que l'hélice en rotation essaye bien de tirer l'avion vers l'avant. Diminuez les gaz ou éteignez l'interrupteur pour stopper le moteur.

#### Vous êtes maintenant prêt à piloter votre Spirit of St Louis!

## Page 13

#### **AUTOCOLLANTS**

Enlevez le supplément d'autocollant pour ne conserver que ceux utiles, comme indiqué sur la photo.

## Page 14

Chaque autocollant est numéroté comme indiqué. Remarque : Les flèches sont des repères qui vous indique dans quel sens coller l'autocollant, car la flèche indique ou se trouve le fuselage de l'avion par rapport à l'autocollant. Chevauchez toujours les autocollants de 2mm.

## Page 15

Avant de commencer, lavez le capot à l'eau savonneuse. Après séchage, appliquez les autocollants étape par étape comme suit :

Schéma: Dessus / Dessous du capot moteur.

- Etape 1 : Appliquez soigneusement l'autocollant 1 sur l'arrête du dessous du capot comme indiqué.
- Etape 2 : Appliquez soigneusement l'autocollant 2 à gauche de l'autocollant 1 comme indiqué.
- Etape 3 : Appliquez soigneusement l'autocollant 3 à droite de l'autocollant 1 comme indiqué.
- Etape 4 : Répétez les étapes 1, 2, 3 pour appliquer les 3 autocollants du côté gauche inférieur.

Etape 5 : Appliquez soigneusement l'autocollant 4 comme indiqué.

#### Page 16

Etape 6 : Appliquez soigneusement l'autocollant 5 comme indiqué. Remarque, l'autocollant 5 est à droite de l'autocollant 4.

Etape 7 : Répétez les étapes 4, 5 pour appliquer les 2 autocollants du côté gauche inférieur. Remarque, l'autocollant 5 est sur l'arrête supérieur gauche comme indiqué.

Etape 8 : Appliquez soigneusement l'autocollant 6 sur le dessus du capot comme indiqué.

Etape 9 : Appliquez soigneusement l'autocollant 7 sur le dessous du capot comme indiqué.

Etape 10 : Appliquez soigneusement l'autocollant 8 sur la gauche du capot comme indiqué.

Etape 11 : Appliquez soigneusement l'autre autocollant 8 sur la droite du capot comme indiqué.

## Page 17

Etape 12: Appliquez soigneusement l'autocollant 9 sur l'avant du capot.

#### VOL

smodel

Il est recommandé d'avoir recours à un professeur de vol pour apprendre à piloter le Spirit of St.Louis. Comme un véritable avion, vous devez comprendre comment faire voler le modèle avant de le faire décoller. Sinon, il y a des chances pour que votre premier vol soit un échec. Renseignez-vous auprès de votre détaillant ou appelez la FFAM pour connaître les clubs situés dans votre région.

## 1. Checklist de prévol

- Choisissez un jour calme et sans vent pour effectuer votre premier vol. Ne volez jamais avec un vent supérieur à 15 km/h. Choisissez également un endroit dégagé d'obstacles et de personnes.
- Chargez la batterie de propulsion.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'autres pilotes sur la même fréquence que vous. Si vous allumez votre radiocommande pendant que les autres pilotent, vous pouvez être responsable de leur crash.
- Vérifiez la portée de votre radiocommande (15 mètres avec l'antenne repliée) et assurez-vous que celleci fonctionne correctement.

#### 2. Décollage

- Un lancé main effectué correctement est nécessaire pour faire voler l'avion. Il doit être lancé d'un geste ferme face au vent. L'avion doit être lancé horizontalement ou bien en pointant très légèrement le nez vers le sol. Ne le lancez jamais vers le haut sinon il risque de décrocher et de tomber.
- Lors du décollage de l'avion, assurez-vous que vos doigts soient derrière les haubans. Une distance de 5 centimètres derrière les haubans est recommandée.

## 3. Vol

- Orientez l'avion doucement vers la droite et la gauche pour garder l'avion à niveau. Laissez l'avion voler à sa vitesse maximum afin d'atteindre une altitude suffisante. Gardez toujours l'avion en amont du vent par rapport à vous. Conservez une distance raisonnable pour que vous puissiez voir ce que vous faites. Souvenez-vous, lorsque l'avion arrive en face de vous, les commandes sont inversées c'est-à-dire qu'en tournant à droite, l'avion ira à gauche de votre champs de vision. C'est la chose la plus difficile à assimiler. Pour vous initier, gardez votre corps dans la même direction que l'avion et regardez au-dessus de vos épaules.
- Habituellement, des petits mouvements des manches suffisent. Essayez de faire voler votre avion de façon douce. Vous pouvez faire tourner l'avion en donnant de petits à-coups à la gouverne de direction et en retournant ensuite en position neutre. Utilisez la profondeur pour garder l'avion à l'altitude désirée. Au bout d'un certain temps, coordonnez vos virages avec une action simultanée de la direction et de la profondeur ; par exemple, faites tourner votre avion avec la gouverne de direction tout en actionnant la gouverne de profondeur afin que votre modèle conserve la même altitude.
- Si l'avion a tendance à tourner alors que votre manche est en position neutre, réglez le trim de direction

Notice provonan

3

afin que votre avion vole droit. Même chose si votre avion prend de l'altitude ou en perd.

 Vous pouvez prévoir 3 à 4 minutes de vol motorisé. Vous devez toujours voler à une altitude suffisante pour que lorsque l'auto cut-off coupe le moteur et que l'avion commence à planer, vous puissiez préparer votre atterrissage.

## 4. Atterrissage

- Lorsque le moteur se coupe, préparez votre approche pour l'atterrissage. Essayez toujours d'atterrir FACE AU VENT. Tournez toujours de façon progressive et utilisez uniquement la gouverne de profondeur pour permettre à l'avion de planer progressivement. Comme le moteur ne fonctionne plus, vous ne pouvez plus prendre d'altitude et l'avion va descendre doucement. Si vous cabrez de trop la profondeur, l'avion va décrocher et peut ensuite se crasher.
- Juste avant de toucher le sol, redressez légèrement le nez de l'avion en tirant sur le manche de profondeur. L'avion devrait ralentir et ainsi permettre un atterrissage en douceur. Ne descendez pas le manche de profondeur trop tôt!
- Récupérez votre avion et éteignez l'interrupteur situé sur l'avion, puis l'interrupteur de l'émetteur.
- Retirez les batteries et laissez-les refroidir avant de les recharger.
- Vérifiez qu'aucune pièce ne manque à votre avion.

## Page 18

Ces dessins reprennent les explication de vol et de lancé-main de la page 14.

- Lancez l'avion fermement à l'horizontal, face au vent et à niveau. Ne le lancez pas vers le haut. Tenez le fuselage 5cm derrière les haubans.
- L'avion tourne doucement en utilisant uniquement la gouverne de direction.
- L'avion tourne en utilisant la gouverne de direction puis la gouverne de profondeur.

## Page 19

## **VERIFICATION DE LA RADIO**

#### MOUVEMENT DE DIRECTION (DERIVE ET STABILISATEUR)

NEUTRE	TOURNER A DROITE	TOURNER A GAUCHE
Vérifiez la position de la dérive et du		
stabilisateur (si ils sont bien,en position		
neutre).		
Réglez le trim en position neutre.	Déplacez le manche de	Déplacez le manche de

Réglez les manches en position neutre. droite vers la droite. droite vers la gauche.

BAS HAUT DROIT ET HAUT

Déplacez le manche de gauche vers le haut.

Déplacez le manche de gauche vers le bas.

Déplacez le manche de Déplacez les manches vers le bas et à droite.

Pour ajuster la position neutre, déclipsez la chape du guignol et vissez ou dévissez-la.

### DEBATTEMENT DES GOUVERNES

Gouverne de direction : Gauche 12mm Droite 12mm Gouverne de profondeur : Haut 15mm Bas 15mm

## Page 20 REPARATION

Les dommages liés à un crash ne sont pas couverts par la garantie!

Si un dommage se produit, utilisez un peu de colle époxy 5 minutes pour réparer la partie en polystyrène. Prenez une bande adhésive transparente pour maintenir ensemble les pièces réparées ; laissez-la sur les

pièces collées pour accroître la solidité. Rééquilibrez l'avion après la réparation si nécessaire.

#### EN CAS DE PROBLEME

- 1. Si le moteur ne fonctionne pas lorsque vous actionnez le manche des gaz, assurez-vous que les câbles soient bien connectés. Vérifiez et suivez le mode d'emploi du fabricant du variateur.
- 2. Si la radiocommande est parasitée, assurez-vous que les antennes d'émission et de réception soient bien dépliées au maximum. Vérifiez que les batteries de l'émetteur soient chargées et qu'il n'y ait personne à proximité qui soit sur la même fréquence que la vôtre.
- 3. Si l'avion ne vole pas correctement, assurez-vous que vous n'êtes pas un peu trop brusque avec le maniement des manches. Vérifiez que l'avion soit équilibré correctement. Faites attention à ce que les ailes et les empennages soient correctement fixés, alignés et forment une surface plane.
- Si les problèmes persistent, appelez votre détaillant pour une aide technique.

#### CONCLUSION

COM

isme

mrcmod

Défier les lois de la gravité en volant est à la fois excitant et passionnant. Nous espérons que vous prendrez plaisir à entrer dans le monde fascinant de l'aéromodélisme et que ce loisir deviendra une passion. Merci d'avoir choisi Thunder Tiger.

## POUR LA VERSION SUPER COMBO DU SPIRIT OF ST.LOUIS

#### **CHARGEUR RAPIDE 8.4V A ALIMENTATION 12V**

Merci pour votre achat du chargeur rapide ACE 12 volts. L'alimentation en 12V vous permettra de charger rapidement vos packs d'accus Ni-MH. En suivant scrupuleusement ces instructions, vous n'aurez aucun problème d'utilisation pendant plusieurs années.

## CARACTÉRISTIQUES

- Charge les packs d'accus de 7 éléments de 900mAh en Ni-MH.
- Temps de charge de 60 minutes.
- Câble renforcé avec de larges pinces croco.
- Prise batterie de type BEC rouge.

#### ALIMENTATION DU CHARGEUR

Ce chargeur rapide nécessite d'être alimenté par une source 12V telle qu'une batterie de 12V de voiture ou toute batterie sèche de 12V d'une capacité de 7Ah. Vous pouvez également brancher le chargeur sur une alimentation stabilisée 5Amp.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne branchez pas le chargeur à une batterie de voiture lorsque le moteur de celle-ci fonctionne.
- Ne laissez pas le chargeur sans surveillance lorsque vous êtes en train de charger un pack d'accus.
- Contrôlez régulièrement la température du pack d'accus lorsque ce dernier est en charge. Si à un moment donné le pack devient très chaud, débranchez-le immédiatement.

## CHARGE DE VOTRE BATTERIE

- 1. Assurez-vous tout d'abord que le pack d'accus soit complètement déchargé avant de le charger. Vous pouvez le décharger en faisant fonctionner un moteur électrique. La batterie sera déchargée lorsque le moteur ne tournera plus ou très lentement.
  - Note : Décharger un pack d'accus est très important et doit être fait avant chaque cycle de charge.
- 2. Pour une meilleure autonomie, laissez la batterie refroidir avant de la charger. En effet, la chaleur peut empêcher la batterie de se charger à sa capacité maximale et par conséquent diminuer ses performances.
- 3. Une fois la batterie prête à être chargée, fixez la pince croco de couleur rouge (pôle +) à la borne rouge "positive" de votre alimentation 12V.

Notice provonan

L

- 4. Fixez ensuite la pince croco de couleur noire (pôle -) à la borne noire "négative" de votre alimentation 12V.
- 5. Soyez sûr que vous branchez correctement les pinces de votre chargeur aux bornes de votre alimentation 12V en respectant les polarités.
- 6. Continuez à surveiller la batterie pendant sa charge. Lorsque celle-ci est complètement chargée, débranchez le chargeur de la batterie.

#### **SERVICE**

Si vous rencontrez des problèmes avec votre chargeur, contactez le service commercial ou le support technique de la société Model Racing Car au 01.49.62.09.60.

## NOTICE DE LA RADIOCOMMANDE JAGUAR T3D

## Page 1

#### INTRODUCTION

MODEL RACING CAR vous remercie pour l'acquisition de l'ensemble radiocommande JAGUAR. Les nouvelles JAGUAR 2 voies et 3 voies ont été conçues à Taiwan avec une technologie de pointe. Le bon usage et l'entretien des radiocommandes JAGUAR vous procureront un pilotage précis et simple ainsi que des moments de pur plaisir. Lisez attentivement cette notice d'instruction afin de vous familiariser avec l'émetteur et de le régler au mieux.

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

#### L'émetteur

- Disponible en 2 voies (Jaguar T2D) et en 3 voies (Jaguar T3D)
- Manches de précision réglable en longueur et en dureté
- Inversion du sens de rotation des servos sur toutes les voies
- Prise de charge externe pour accus rechargeables Ni-MH
- Diodes LED d'indication du niveau des batteries. Elles clignotent lorsque le niveau est faible
- Neutre ajustable pour le manche des gaz (50/50 ou 65/35)
- Accès facile au quartz
- Circuits avec composants de surface pour une fiabilité maximale
- Un design ergonomique unique

## Le récepteur

- Système BEC intégré
- Super-Hétérodyne pour une portée extra-longue
- Quartz interchangeable

#### Le servo

- Puissant moteur avec fiabilité maxi
- Tête sur double bagues de guidage
- Taille standard pour s'adapter sur la plupart des modèles
- Boîtier résistant
- Design innovant

## CONTENU DES ENSEMBLES RADIOCOMMANDE

Ensemble radiocommande	Jaguar 2 voies	Jaguar 3 voies	
Emetteur	Jaguar T2D	Jaguar T3D	
Récepteur	TR-202A	TR-402A	
Servos	S1903 (x2)	S1903 (x2)	
	Interrupte	ur (x1)	
	Boîtier porte-piles (x1)		
	Accessoires et drapeau de fréquence (x1)		

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Emetteur	Jaguar T2D	Jaguar T3D	
Configuration	Manches	Manches + curseur 3 <sup>ème</sup> voie	
Fréquence	26MF	Hz	
Modulation AM	Modulation à impuls	Modulation à impulsion proportionnelle (ppm)	

S L

Alimentation	200mA@12V
Poids	450g

Récepteur	TR-202A	TR-402A	
Fréquence	261	MHz	
Nombre de voies	2	4	
Système BEC	Oui	Non	
Simple conversion	455	5KHz	
Echantillonnage	201	KHz	
Porte-pile	type AAx4 (LR6x4)		
Alimentation	35 m.	A@6V	
Dimensions	48x34	x22mm	
Poids	2	25g	

Servo	ACE S1903	
Contrôle	Impulsion avec contrôle	
Portée d'opération	+/- 45 degrés (sans les trims)	
Alimentation	4,8-6V (partagé avec le récepteur)	
Consommation	10mA au repos/650mA au calage	
Couple	3kg-cm	
Vitesse	0,19sec/60degrés de trajet	
Dimension	40,9x20x37mm	
Poids	46g	

## Page 2 DISPOSITION DES ELEMENTS

## Reportez-vous à la Figure 1.

- 1. Manche de direction (voie 1) : Il contrôle la direction de votre modèle.
- 2. Manche des gaz/profondeur (voie 2) : Elle contrôle la vitesse du moteur ou la profondeur selon le type de modèle.
- 3. Levier de contrôle/gaz (voie 3, pour la T3D uniquement) : Il sert pour une fonction additionnelle ou en tant que manche des gaz.
- 4. Trim de direction (voie 1) : Il est utilisé pour régler le neutre du servo de direction.
- 5. Trim des gaz/profondeur (voie 2) : Il est utilisé pour régler la position au ralenti du servo des gaz.
- 6. Interrupteur de course des gaz (voie 2) : Il est utilisé, pour certains variateurs et moteurs à essence, pour régler la position du manche des gaz.
- 7. Interrupteur marche/arrêt : Il allume ou éteint l'émetteur.
- 8. Antenne : N'utilisez jamais votre émetteur sans l'avoir auparavant dépliée car vous risqueriez de créer des interférences avec les autres modélistes.
- 9. Indicateur de niveau de batterie par 3 diodes LED : Ces diodes indiquent le niveau de batterie de l'émetteur. Lorsque la diode rouge de gauche commence à clignoter, il est temps changer vos batteries.
- 10. Poignée de transport : Elle vous permet de transporter facilement votre émetteur.
- 11. Interrupteurs d'inversion du sens de rotation des servos : Ils permettent d'inverser le sens de rotation des servos.
- 12. Quartz d'émission : La fréquence peut être changée en remplaçant le jeu de quartz installé. Il est recommandé d'utiliser des quartz d'origine et de changer le quartz de l'émetteur et du récepteur en même temps.
- 13. Prise de charge : Elle permet de recharger la batterie de l'émetteur. Utilisez uniquement des piles rechargeables.

### Page 3

#### INSTALLATION DES PILES/BATTERIES

#### Installation des batteries de l'émetteur :

Installez 8 piles alcalines type AA ou 8 accus rechargeables (réf. SA10002N en Ni-MH) dans l'émetteur comme illustré ci-dessous (Fig. 2). Utilisez uniquement des piles alcaline neuves et de la même marque. Assurez-vous que les languettes de contact dans le compartiment batterie de l'émetteur soient propres. Pour ce faire, utilisez une gomme pour enlever doucement toute poussière ou corrosion qui pourrait s'y accumuler. Nous vous recommandons de réaliser cette étape à chaque installation de piles neuves dans votre émetteur.

#### **ATTENTION:**

com

cmode

onant

Ne rechargez jamais des piles alcalines!!

Vous pouvez également utiliser des accus Ni-MH. Vous pouvez les charger grâce à la prise de charge située sur le coté de l'émetteur (Fig. 3) avec un chargeur approprié (CG-22A, ref. 44.322).

## Page 4

## Installation du porte-pile :

Installez 4 piles AA alcalines neuves dans le boîtier porte-piles de réception et assurez-vous que les polarités soient correctes.

#### **AVERTISSEMENT:**

UNE MAUVAISE INSTALLATION DES PILES PEUT ENDOMMAGER SERIEUSEMENT VOTRE RECEPTEUR ET VOS SERVOS!!

Entretenez les languettes de contact du boîtier porte-piles comme indiqué précédemment. Branchez le boîtier dans la prise "BATT" du récepteur comme illustré ci-dessous (Fig. 4).

## Utilisation de la commande d'inversion du sens de rotation des servos :

Lors de l'installation des servos sur votre modèle, il est parfois nécessaire ou pratique d'inverser la sens de rotation des servos. Pour cela, il vous suffit de pousser l'interrupteur d'inversion qui correspond au numéro de la voie indiquée sur le récepteur, au niveau du branchement du servo. En général, la voie 1 correspond à la direction, la voie 2 au gaz/profondeur et la voie 3 à une fonction supplémentaire. Les interrupteurs d'inversion sont logés dans l'émetteur pour éviter tout accident.

#### Installation de la radio:

Avant d'installer la radio dans votre modèle, branchez le récepteur, les servoset le boîtier porte-piles comme illustré en Fig. 5. Vous devez effectuer un test à blanc qui vous permet de vérifier et de vous familiariser avec le fonctionnement de votre radio. Après avoir connecté tous les connecteurs des éléments, dépliez entièrement les antennes de l'émetteur et du récepteur. Allumez l'émetteur puis le récepteur. Vérifiez que tous les servos ainsi que tous les leviers de trims soient opérationnels. Prenez le temps nécessaire pour vous familiariser avec les commandes de votre émetteur. Après avoir terminé ce test, éteignez d'abord le récepteur puis l'émetteur.

## Page 5

#### **CONSEILS POUR LES DEBUTANTS**

Allumez toujours l'émetteur en premier et éteignez-le toujours en dernier. Un bon moyen pour ne pas oublier cette règle est de se dire avant de toucher aux interrupteurs : "le récepteur écoute l'émetteur". Ainsi si vous éteignez l'émetteur avant d'éteindre le récepteur, ce dernier n'aura rien à écouter. Si vous ne respectez pas cette règle, le pignon de sortie du servo pourrait être endommagé à cause des "frétillements" ou débattements excessifs de celui-ci. Maintenant vous pouvez installer votre radio dans votre modèle.

Ż

#### Servos:

Montez les servos selon les indications du manuel d'instruction de votre modèle. Veuillez suivre ces recommandations générales pour monter vos servos. N'oubliez pas que les pires ennemis des servos sont les vibrations. Utilisez toujours les patins en caoutchouc fournis et installez-les correctement dans les supports prévus sur le boîtier du servo, comme illustré en Fig. 6. Installez les vis et vissez-les jusqu'à ce que les patins en caoutchouc soient légèrement comprimés. Si vous vissez trop fort, les patins ne pourront plus amortir les chocs. Vérifiez que le boîtier du servo ne touche aucune partie de la platine radio, car les vibrations générées dans le modèle réduisent la durée de vie des servos. Les vibrations sont plus importantes dans les modèles thermiques que dans les modèles électriques. Une bonne installation des servos (quelque soit le type de modèle) rallonge la durée de vie de votre radio et maintient ses performances.

#### Installation du récepteur :

Repérez l'emplacement du récepteur sur le manuel d'instruction ou les schémas de votre modèle. L'espace disponible dans votre modèle va déterminer le nombre de connexions pouvant être réalisées autour du récepteur. Pour éliminer les vibrations du récepteur, enveloppez-le d'une mousse de protection. Surtout ne serrez pas trop fort la mousse autour du récepteur car ce dernier est une pièce électronique délicate. De nombreux modélistes préfèrent renforcer la protection en plaçant le récepteur (enveloppé dans la mousse) dans un ballon en caoutchouc sécurisé par un collier en nylon qui entoure le boîtier de servo, le servo et les câbles de batterie. Le ballon de baudruche est une bonne protection contre les éclaboussures de carburant ou d'huile notamment lors de crashs importants. En revanche, si vous utilisez votre modèle dans un environnement humide et très chaud, nous vous le déconseillons car de l'humidité peut s'accumuler à l'intérieur du récepteur et entraîner la corrosion du circuit imprimé. Le récepteur présentera alors des disfonctionnements.

### **ASTUCE:**

Si vous choisissez de protéger votre récepteur par de la mousse et un ballon de baudruche, nous vous recommandons d'enlever régulièrement le récepteur de votre modèle et de ses protections pour le laisser à l'air libre. Ainsi vous pourrez déterminer s'il y a de l'humidité dans l'emballage de protection. Pour ne plus réaliser ces vérifications régulières, percez de petits trous dans le ballon afin d'aérer votre récepteur. La protection contre le carburant ou l'huile en sera d'autant diminuée.

## Page 6

#### Installation de la batterie :

Enroulez toujours de la mousse autour de la batterie et installez-la à l'emplacement indiqué sur le manuel d'instruction de votre modèle. Puis enveloppez-la toujours dans un ballon de baudruche si son emplacement est proche du moteur ou du réservoir.

#### Installation de l'interrupteur :

Choisissez le meilleur endroit pour installer l'interrupteur marche/arrêt en fonction des caractéristiques de votre modèle. Placez l'interrupteur à l'opposé du pot d'échappement. Après le montage, attachez l'excès de fils de servo à l'aide de colliers en veillant à les mettre à l'abri des pièces en mouvement (tringlerie, bras de servos...) qui pourraient se prendre dans les fils et les couper. Tout espace vide dans votre compartiment radio du fuselage peut être rempli par de la mousse.

#### Antenne du récepteur :

Reportez-vous au manuel d'instruction de votre modèle pour placer l'antenne du récepteur à l'emplacement prévu. En général, il est recommandé de faire sortir l'antenne du carénage ou fuselage le plus près possible du récepteur. Cela signifie que le plus d'antenne possible doit sortir du modèle. Utilisez un caoutchouc

passe-fil (ou un nœud suffira) où l'antenne sort du modèle afin de ne pas l'arracher du récepteur en cas d'accident. Si votre modèle est un avion, veuillez également utiliser un passe-fil au point d'attache hors du fuselage. Une bande en caoutchouc marche également. N'OUBLIEZ PAS: LE FIL D'ANTENNE EST LE SEUL LIEN QUI RELIE VOTRE MODELE A L'EMETTEUR. Faites attention à ce que l'antenne ne se prenne pas dans les hélices, les roues... La longueur de l'antenne est fondamentale pour un bon fonctionnement de votre radio. En aucun cas, ne coupez pas l'antenne car cela réduirait la portée et causerait ainsi un crash (voir page 11 pour plus de conseils).

#### VERIFICATIONS FINALES

Lorsque l'installation de votre radio est terminée, testez le fonctionnement de l'ensemble radiocommande avant de connecter les tringleries ou câbles de contrôle. Vous pouvez déterminer la direction des servos et utiliser autant de fois souhaitées l'interrupteur d'inversion du sens de rotation des servos.

Avant de connecter les tringleries ou câbles de contrôle, vérifiez qu'il n'y ait pas de résistance inutile ou de blocage de la tringlerie. Un mauvais montage des tringleries entraîne une surconsommation d'énergie par les servos et va rapidement épuiser votre batterie de réception et ainsi diminuer les performances de votre modèle.

Lorsque vous êtes satisfait des des tringleries ou câbles de contrôle, attachez-les au bras ou guignol du servo, selon les instructions de votre modèle.

Avec tous les leviers de trim de l'émetteur mis au neutre, allumez la radio et vérifiez à nouveau de sens de débattement des gouvernes. Prenez votre temps pour réaliser cette étape car de nombreux avions se sont crashés à cause de modélistes qui n'avaient pas remarqué que les aileron, la direction ou la profondeur étaient montés à l'envers!

Ajustez mécaniquement les tringleries pour obtenir une position neutre centrale des gouvernes avec les trims de l'émetteur au neutre.

Toute l'équipe THUNDER TIGER vous souhaite d'obtenir entière satisfaction avec votre nouvel ensemble radiocommande JAGUAR.

## Page 7

#### **QUELQUES ASTUCES ET NOTES UTILES**

## L'origine de l'induction électromagnétique (modèles électriques) et le bruit magnétique :

Toutes les zones où un fort courant circule génèrent du bruit magnétique. C'est pourquoi nous vous recommandons de placer les fils d'antenne et du récepteur le plus loin possible du moteur, du variateur, des batteries Ni-MH, du câble moteur et autres sources de bruit. Le bruit est un type d'onde radio. Il est donc important de réduire les possibilités d'interférence en trouvant une place adéquate pour le récepteur et l'antenne.

#### Astuce utile:

Les châssis en métal et en carbone peuvent également conduire le bruit. Nous vous recommandons de placer l'antenne loin du châssis.

#### Installation du récepteur :

Installez toujours le récepteur loin du moteur, du variateur, des batteries Ni-MH, des fils moteur et autres sources de bruit magnétique. Particulièrement, ne placez pas les fils moteur près du récepteur, du quartz ou de l'antenne du récepteur. Le fil bleu du servo FET (7,2V) et les interrupteurs peuvent également générer

site internet mrc

ovonan

Sm

du bruit. Placez-les le plus loin possible du récepteur et de l'antenne. Assurez-vous que votre moteur soit équipé de diodes ou condensateurs de suppression de bruit.

Nous vous recommandons d'envelopper votre récepteur dans de la mousse. Si vous montez votre récepteur sur le châssis, il est préférable de mettre deux couches de mousse double-face. Placez le quartz de manière à ce qu'il soit en haut du récepteur et non en bas à côté du châssis.

Veuillez suivre les schémas suivants pour réaliser l'installation :

O signifie que c'est correct

X signifie que ce n'est pas correct

### Page 8

#### Installation de l'antenne :

Installez le support d'antenne le plus près possible du récepteur. Plus c'est court, mieux c'est. Lorsque c'est trop long, le bruit magnétique est capté plus facilement par le fil d'antenne.

La meilleure manière de monter le support et le tube d'antenne sur un châssis (métal ou carbone), c'est d'utiliser un support en nylon avec un tube inséré dedans. N'utilisez pas de support métal et surtout pas d'antenne métallique sur laquelle vous auriez soudé le fil d'antenne.

#### PRECAUTIONS D'UTILISATION SUR LE TERRAIN OU SUR LE CIRCUIT

- Avant de piloter, vérifiez toujours que personne n'utilise la même fréquence que vous. Sinon, assurez-vous que vous n'allumez pas vos radios en même temps.
- Ne faites pas fonctionner votre modèle ou votre radio la nuit, lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a un orage.
- Ne faites pas fonctionner votre modèle ou votre radio lorsque vous avez consommé de l'alcool ou toute autre substance qui pourrait diminuer vos réactions et réflexes.
- Vérifiez toujours le niveau de charge des batteries avant d'utiliser votre modèle et radiocommande.
- Si une fréquence entre 200MHz et 250MHz est utilisée aux alentours, pendant que vous utilisez cette radio, les servos vont trembler à + ou 25°.

#### Après utilisation:

- Veillez à ce que votre émetteur soit toujours propre : enlevez toute poussière, saleté, ou tache d'huile ou de carburant avec du détergent doux ou du produit à vitre. NE LAISSEZ JAMAIS PENETRER DE L'EAU A L'INTERIEUR DU BOITIER DE L'EMETTEUR.
- Cette radio ne doit pas être utilisée par des enfants
- Ne rangez pas votre radio dans des endroits dont la température est en dessous de -10°C ou au-dessus de 40°C. Il en est de même pour les endroits humides, poussiéreux ou à fortes vibrations. Ne laissez pas votre radio en plein soleil.
- Pour éviter la corrosion, enlevez les batteries si vous comptez ranger votre radio pour une longue période.

#### Page 9

## Liste des fréquences en France

En France, la bande de fréquences autorisée est de 26MHz.

Attachez le drapeau à l'extrémité de votre antenne pour que les autres modélistes puissent déterminer votre fréquence même de loin. Ceci est très important car il est impossible d'utiliser en même temps une fréquence identique à celle d'une autre personne.

#### Service

Tous les produits THUNDER TIGER ont été attentivement contrôlés avant leur sortie d'usine. Cependant, si votre ensemble radio venait à tomber en panne, veuillez contacter le service après vente MRC, seul habilité à effectuer des interventions garanties sur le matériel THUNDER TIGER à l'adresse suivante :

Model Racing Car - SAV 15bis Avenue de la Sablière 94370 SUCY EN BRIE Tél.: 01 49 62 09 60

## 161. : 01 49 02 09 0

## Page 11 DEPANNAGE

Ne pilotez pas votre modèle si votre radio ne fonctionne pas correctement. Si vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes rencontrés, malgré les conseils ci-après, veuillez contacter votre détaillant.

#### SITUATION

Pas d'action

Perte de portée

Mauvai

des servos

fonctionnement

Pas de courant

isme

mrcmodel

Ţ

interne

Φ

site

du

provonant

Notice

## **SOLUTION**

# Batterie

- Emetteur, Récepteur
  Si pas de courant, changez les piles par des piles neuves ou rechargées.
- Si mauvaise position, placez les piles en accord avec les polarités indiquées.
- Si mauvais contact, nettoyez les languettes de contact.

#### Antenne

#### Emetteur

- Si l'antenne s'en va, fixez-la de manière plus sûre.
- Si l'antenne n'est pas dépliée, dépliez-la.

## Récepteur

- Si l'antenne est proche d'autres câbles, dégagez-la de ces câbles.
- Si l'antenne est coincée, décoincez-la.

## Quartz

- Si enlevé, rebranchez-le.
- Si mauvaise fréquence, utilisez la bonne fréquence.
- Si mauvaise marque de quartz, utilisez un quartz ACE.

#### Connexions

- Si mauvais câblage, branchez les prises correctement.
- Si mauvaise connexion, vérifiez les câbles et prises.

## Moteurs électriques

- Si interférence, installez des condensateurs appropriés.



Model Racing Car ZAC, 15bis Avenue de la Sablière 94370 Sucy en Brie Tél.: 01.49.62.09.60

> Fax: 01.49.62.09.73 www.mrcmodelisme.com Made in CHINA